



КАМЕРА ДЛЯ ПОДВОДНОЙ РЫБАЛКИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед использованием

1.Вступление

1. ЖК-монитор 4.3-дюйма.
2. Обзорная камера может наблюдать за подводной обстановкой в любое время, позвольте себе погрузиться под воду.
3. С помощью специального кронштейна дисплей можно закрепить на удочке и наблюдать подводные условия в любое время.
4. Батарея большой емкости с длительным сроком службы может заряжаться от мобильного источника питания.
5. Благодаря широкоугольному объективу 140 градусов диапазон обзора очень большой.
6. Светодиодные фонари-8 шт., очень светло в темноте.
7. Используется специальный кабель диаметром 1,8 мм, водонепроницаемый, антикоррозийный и устойчивый к растяжению.
8. Металлический корпус камеры, красивый внешний вид, прочный и долговечный.
9. Камера была специально разработана для подводной рыбалки, мониторинга водного мира, подводного наблюдения, проверки трубопроводов и т. д.

2. Полезные советы

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.
2. Полностью зарядите батарею перед первым использованием.
3. Пожалуйста, не ремонтируйте камеру без разрешения, если возникнут проблемы, свяжитесь с продавцом для их решения.
4. При обновлении продукта инструкция по эксплуатации и продукт могут отличаться без предварительного уведомления.

Большое спасибо за покупку нашего продукта! Для улучшения функций продукта мы отрегулировали объектив камеры и соответствующие характеристики, основываясь на подводной среде. Это нормально, если вы видите разницу, когда используете камеру не в воде.

3. Дисплей



1. Питание (Power)

Правильно подключите разъемы, установите переключатель питания на правой стороне дисплея в положение ON и нажмите кнопку питания на 3 секунды (нажмите и удерживайте 3 секунды для отключения).

2. Настройка меню

В состоянии включения введите Menu Setting для настройки изображения/функции/языка и т. д.

3. Кнопка вверх/вниз (Up/Down)

В режиме Menu выберите Submenus.

4. Кнопка налево/направо (Left/Right)

В режиме Menu выберите Submenus.

5. Интерфейс USB

Подключите линию загрузки, можно также использовать мобильный источник питания.

4. Камера



Вертикальный



Ландшафтный

СПЕЦИФИКАЦИИ

5. Технические параметры – дисплей:

Размеры:	132 * 80 * 22 (мм)
Вес:	280 г
Размер дисплея:	4.3 дюйма
Разрешение:	480*270
Яркость фоновой подсветки:	300 кд/м2
Мощность:	переменный ток 100-240 В/постоянный ток 5 В-2 А
Напряжение батареи:	4.2 В
Потребляемая мощность:	кабель 15 м, потребляемая мощность – 500 МА (напряжение материнской платы 4 В)
Емкость батареи:	5000 мАч
Рабочая температура:	-20°-60°

6. Технические данные-монитор:

Размеры:	Макс. длина 86 мм, макс. диаметр 30.5 мм
Вес:	79 г
Широкий угол:	140°
Свет:	8 шт. светодиодные фонари
Длина кабеля:	15 м/30 м/50 м
Диаметр кабеля:	1.8 мм
Рабочая глубина:	Макс. 50 м (в зависимости от длины кабеля)
Рабочая температура:	-20°-60°С
Напряжение электропитания:	7 В
SMOS датчик:	1/3 HD аналоговый сигнальный чип

Компоненты продукта



1. Дисплей 4.3 дюйма

4. Держатель удочки

2. Зарядное устройство

5. Застежки-липучки

3. USB кабель

Используйте с удочкой



Как показано на рисунке, прикрепите фиксирующий кронштейн к дисплею, затем закрепите дисплей на удочке

Выньте застежку-липучку и прикрепите кабель к удочке

7.Способ зарядки

Когда батарея разряжена, способ зарядки выглядит следующим образом:

1. Извлеките USB-кабель и зарядное устройство из упаковки.
2. Подключите USB-кабель к USB-порту монитора.
3. Красный индикатор показывает, что идет зарядка, а зеленый индикатор показывает, что батарея полностью заряжена.
4. Может заряжаться от мобильного источника питания.