

Водонепроницаемый беспроводной бумбокс

Инструкция по эксплуатации




Weekender F2

Вступление

Спасибо, что выбрали Weekender F2 в качестве вашего источника развлечения! Вы можете использовать это устройство с iPad, iPhone, iPod и многими другими типами смартфонов для воспроизведения музыки и наслаждения беспроводными звонками. Для получения наилучших результатов при использовании устройства сначала прочтите эту инструкцию по эксплуатации.

Характеристика

- Контроль звука и песен прямо на бумбоксе
- Потрясающая чистота звука
- Ультра портативный дизайн
- Отлично подходит для вечеринок, использования в помещении и на улице
- Позволяет вам звонить и отвечать на телефонные звонки



1. Предыдущий трек/звук-
2. Кнопка ON/OFF (вкл./выкл.)
3. Следующий трек/звук+
4. Зеленый светодиод (AUX)
5. Красный светодиод (зарядка)
6. Синий светодиод (Bluetooth)
7. Кнопка phone/play (телефон/проигрывать)
8. Микрофон
9. Зарядка микро USB/порт AUX-in

Комплект поставки

1. Бумбокс
2. Кабель зарядки микро USB
3. Микро USB кабель 3.5 мм
4. Инструкция по эксплуатации

Спецификации

Поддерживаемые профили: A2DPV1.2, AVRCPV1.4, HFPV1.5, HSP1.2, GAVDP1.2

Диапазон Bluetooth: 33 фута (10 м)

Размеры: 208 мм*80*80 мм

Аккумулятор: литий-ионный 3.7 В/2000 мА-ч

Зарядка: 5 В @ 1 А

Эксплуатация

Включение

Нажмите и удерживайте кнопку «ON/OFF» 2 секунды, чтобы включить питание, синий светодиод начнет мигать.

Если к устройству подключен кабель Aux (3,5 мм), синий светодиод выключится, а зеленый светодиод будет гореть, сообщая вам, что устройство находится в режиме Aux-In.

Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку «ON/OFF» 2 секунды, чтобы выключить прибор.

Режим Bluetooth

Сопряжение

Устройство автоматически перейдет в «Режим сопряжения» при включении.

Зайдите в меню настроек Bluetooth вашего прибора и найдите «Weekender B30». После сопряжения и подключения устройства оно автоматически переподключится. Когда устройство включится, прибор окажется в зоне действия.

Примечание: время ожидания Bluetooth - 10 минут.

Начните воспроизведение музыки

Нажмите , чтобы начать воспроизведение музыки.

Нажмите и удерживайте  2 секунды для воспроизведения следующего трека.

Нажмите и удерживайте  2 секунды для воспроизведения предыдущего трека.

Нажмите  или  для контроля звука.

Как звонить и принимать телефонные звонки

Когда устройство подключено и сопряжено с вашим прибором, оно позволяет вам совершать или принимать телефонные звонки с помощью встроенного микрофона.

Нажмите  для принятия звонка.

Для завершения звонка нажмите .

Чтобы позвонить, просто наберите номер или выберите его из списка контактов.

Чтобы отклонить звонок, нажмите и удерживайте  2 секунды.

Режим Aux-In

Вставьте поставляемый кабель 3,5 мм в устройство. Другой конец подключен к вашему прибору. Зеленый светодиод загорается, это означает режим «Aux». Обратите внимание, что музыка может контролироваться вашим прибором.

Зарядка

Подсоедините USB кабель к устройству и подключите его к любой зарядке USB. Если устройство полностью разряжено, для полной зарядки потребуется приблизительно 4 часа.

Красный светодиод загорается во время зарядки, после ее завершения красный светодиод гаснет.

Примечание: вы услышите звуковой сигнал, когда аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Статус светодиода

Синий светодиод горит	Режим Bluetooth
Зеленый светодиод горит	Режим Aux
Красный светодиод	Зарядка

Устранение неисправностей

Устройство не подключается к прибору	Бумбокс необходимо подключить/заново выполнить сопряжение с прибором
Звуковой сигнал повторяется через каждые несколько секунд	Бумбокс необходимо зарядить
Устройство не включается	Бумбокс необходимо зарядить
Устройство не контролирует трек(и) /звук	Бумбокс должен быть в режиме Bluetooth для полного контроля
Устройство искажает звук на большой громкости	Громкость устройства необходимо уменьшить